

Nastavení Wifi routeru nemusí být na první pohled snadné, ale společnými silami to zvládneme v několika málo krocích. Propojte wifi router s počítačem UTP kabelem. Pohodlně se usaďte, otevřete si internetový prohlížeč (Google, Firefox, Explorer, Opera) podle toho co používáte a zadejte adresu nastavení svého routeru. Ta bude buď 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1. Zobrazí se vám okno na přihlášení (viz. obrázek č. 1).

Obrázek č.1.

I Cogni ncorrett x I Cogni ncorrett x I control incorrett x I contrett x <						
Aplikace Side verim z L C EON Distribuce, a.s. Opel Combe Vyžaduje se ovéření Doména http://192.168.11 vyžaduje zadání uživatelského jména a hesia. Spojení s timto webem není soukromé. Jméno uživatele: Heslo: Is the "Caps Lo Fřihlásit se Zrušit S Lock" LED is						
Doména http://192.168.11 vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla. Spojení s tímto webem není soukromé. Jméno uživatele: Heslo: Přihlásit se Zrušit The username and Jshleň on viour kehorard and tru anajn						
Spojeni s timto webem neni soukromé. Usernam Please re Is the "Caps Lo The username and The username and Stabled on your keboard and tru again						
Usernam Please re Is the "Caps Lo The username and provide the again disabled on your kerbaard and the again						
Please re Hesion Is the "Caps Lo The username and public the many shock" LED is disabled on your keyboard and to again						
Is the "Caps Lo Přihlásit se Zrušit The username and public set on your keyboard and to again						
Is the "Caps Lo Přihlásit se Zrušit The username and public sector of the						
The username and purchased and try again						
disabled on your keyboard and try again						
disabled off your regional and by again.						
Forgot your username or password?						
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin" . Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.						
						How to restore the device to the factory default settings?
						Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press
and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to						
the factory default settings.						

Do formuláře, který vidíte vyplňte přihlašovací údaje. Přihlašovací jméno je "**admin**" a heslo je "**admin**". To potvrďte stiskem tlačítka OK. Pokud se Vám přihlášení nedaří, je možné, že jste už dříve změnili heslo. V tomto případě doporučujeme resetovat router. Najděte v zadní části Wifi routeru malé tlačítko "**reset**" a na 20 sekund ho stiskněte a držte. Následně opakujte přihlášení.

Jestli jste udělali vše správně, gratulujeme, jste v administraci wifi routeru, viz. obrázek č.2.

Obrázek č.2.

L-WK/41N X	and the second sec	And a second	And in concernment of the local distance of	
G A 192.168.1.1				T "a"
ikace i Jídlo až ke dveřím z La 🙋 E.ON	N Distribuce, a.s. 🧧	Opel Combo 1.4i/LPG 🛛 💟	Wish - Nakupování je 📋 Solary 🍒 SDV 10	6 Summit De 📋 Oběd 🞆 Domovská stránka re 🙋 Nastavení
				150M Wireless Lite N Router
				Model No. TL-WR741N / TL-WR741ND
tus				
ck Setup Status	S			Status Help
5				The Status page displays the Router's current status
work	irmware Version:	3.12.4 Build 100910 Rel.5	7694n	LAN. The following parameters apply to the LAN and of
eless	ardware Version:	WR741N v1/v2 0000000		Router. You can configure them in the Network -> LAN page
СР — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				MAC Address - The physical address of the Router
warding				 seen from the LAN. IP Address - The LAN IP address of the Router.
LAN				 Subnet Mask - The subnet mask associated with L IP address.
ental Control	MAC Address:	B0-48-7A-F1-03-78	Wireless - These are the current settings or information f	
ess Control	IP Address:	192.168.1.1		Wireless.You can configure them in the Wireless -> Wirel
anced Routing	Subnet Mask:	255.255.255.0		Wireless Dadis Indisates whether the wireless r
awidun Control				 Wretess Radio - Indicates whether the wretess rate feature of the Router is enabled or disabled.
amic DNS Wireld				Name(SSID) - The SSID of the Router. Channel - The current wireless channel in use.
tem Tools		Factor		 Mode - The current wireless mode which the Ro works on.
	Wireless Radio:	Enable		 Channel Width - The bandwidth of the wirel channel
	Name (SSID):	TP-LINK_F10378		Max Tx Rate - The maximum tx rate.
	Channel:	Auto (Current channel 1)		 MAC Address - The physical address of the Router seen from the WLAN.
	Mode:	11bgn mixed		 WDS Status - The status of WDS' connection, Init: V connection is down; Scan: Try to find the AP; Auth:
	Channel Width:	Automatic		to authenticate; ASSOC: Try to associate; F Associated successfully.
	Max Tx Rate:	150Mbps		WAN - The following parameters apply to the WAN ports of
	MAC Address:	B0-48-7A-F1-03-78		Router. You can configure them in the Network -> WAN page
	WDS Status:	Disable		 MAC Address - The physical address of the WAN p as seen from the Internet.
				IP Address - The current WAN (Internet) IP Addre
WAN				assigned dynamically and there is no connection
	MAC Address:	B0-48-7A-F1-03-79		Internet. • Subnet Mask - The subnet mask associated with
	IP Address:	0000	Dynamic IP	WAN IP Address. • Default Gateway - The Gateway currently used by
	Subnet Mask:	0.0.0.0		Router is shown here. When you use Dynamic IF the connection Internet type the Bonow button will
	Default Gateway	0.0.0.0	WAN port is upplugged!	displayed here. Click the Renew button to obtain
	DNS Sorver:	0.0.0.0	tion port is unpruggeu:	IP parameters dynamically from the ISP. And if you h got an IP address Release button will be displa
	Dive Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0		here. Click the Release button to release the address the Router has obtained from the ISP.
				DNS Server - The DNS (Domain Name System) Ser IP addresses currently used by the Bouter Multi
				in addresses currently used by the Rotter. Matt

Pustíte se do nastavení naší bezdrátové sítě. Najedete v levém menu do položky "Wireless". Otevře se vám podrobnější nabídka. Vyberete položku "**Wireless settings**" a zde nastavíte v položce "**SSID**" váš vlastní název sítě (viz. obrázek č. 3). Pro ukázku jsem tento název vyplnil názvem "**Doma**". Jde zde zadat cokoliv. Jedná se o název sítě kterou vidí každý kdo si dá vyhledat bezdrátové sítě ve vašem dosahu. Do položky "**Region**"

samozřejmě zadáte "Czech Republic". Zmáčknete tlačítko "**Save**" Vyskočí hlášení The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please <u>click here</u> to reboot. Na to zatím nereagujeme.





Nyní přejdete do nabídky "**Wireless security**" z názvu plyne to že se bude jednat o nastavení zabezpečení vaší bezdrátové sítě. Zde vyberete odstavec pojmenovaný "WPA-PSK/WPA2-PSK" je totiž nejvíce bezpečný a

povoluje nastavit heslo na jakýkoliv název nebo znak. Do kolonky "PSK Password" zadáte vaše zvolené heslo které musí obsahovat minimálně 8 a maximálně 63 jakýchkoliv znaků/písmen/číslic (viz. obrázek č. 4). Já pro vzor napsal heslo "pes12345". Znovu zmáčknete tlačítko "**Save**" opět vyskočí hláška The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please <u>click here</u> to reboot. Ponecháme bez reakce.



Nyní vypneme DHCP server. V levé části menu klikneme na "**DHCP**". Otevře se vám podrobnější nabídka. U položky DHCP Server zaškrtneme **Disable** a potvrdíme kolonkou níže **Save**. Hlášku The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please <u>click here</u> to reboot. ponecháme opět bez reakce.



Jako poslední část našeho nastavení se pustíme do přepsání LAN části. Najedete v levém menu "**Network**" Otevře se podrobnější nabídka. Vedle kolonky "**IP Address**" přepíšeme stávající IP adresu **192.168.1.1** na **192.168.1.2** a dáme "**Save**" Objeví se okno kde klikneme na **OK**.



Nyní se Váš Wifi Router restartuje a tím máte bezdrátovou síť pojmenovanou a nastaveno vlastní heslo + vypnutý DHCP Server a přepsanou LAN část.

TL-WR741N X	And the second s	jan 🗖 🗮 🏹
← → C ⋒ 192.168.1.1		F 🖏 🏡 🚍
🔢 Aplikace 🧺 Jídlo až ke dveřím z La 🧧	E.ON Distribuce, a.s. 😑 Opel Combo 1.4i/LPG 🛛 Wish - Nakupování je 📋 Solary 🔥 SDV 10G Summit De 🤅	🗀 Oběd 📓 Domovská stránka re 🛃 Nastavení 🛛 👋
← → C ← 192.168.1.1 II P2.168.1.1 II P2.168.1.1 II Aplikace II II D2.168.1.1 II Aplikace II II D2.168.1.1	EON Distribuce, a.s. Opel Combo 1.4i/LPG With - Nakupováni je Solary SDV 106 Summit De (estart configuration Completed Successfully. estarting 40%	Oted Domovská stránka (n. C. Naskavení) P C. Naskavení) P Oted Domovská stránka (n. C. Naskavení) P
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools		^{CS} ∽ ₩ № 1 4) 1531 243.2016

Nyní propojíme UTP kabel z LAN z napájecího trafa do LAN 1 až 4, který LAN použijete je jen na Vás, všechny jsou aktivní. Pokud máte stolní počítač, propojíme jej UTP kabelem do WIFI. Opět použijeme LAN 1 až 4.

